


Posición	Descripción	Referencia
1	Set de pantographes <i>Set Pantógrafo</i> <i>Pantograph set</i>	ER3702/01
2	Couvercle de toit <i>Tapa techo</i> <i>Roof cover</i>	ER3702/02
3	Set aérateur de toit <i>Set aireadores techo</i> <i>Roof air extractor set</i>	ER3702/03
4	Set cables et isolant <i>Set cables y aislantes</i> <i>Cables and insulating set</i>	ER3702/04
5	Set d'accessoires de toit <i>Set accesorios techo</i> <i>Roof accessories set</i>	ER3702/05
6	Set lanternes <i>Set focos</i> <i>Lights set</i>	ER3702/06
7	Carrosserie <i>Carrocería</i> <i>Bodyshell</i>	ER3702/07
8	Prise de courant de la carrosserie <i>Contactos corriente carrocería</i> <i>Bodyshell current pick-ups</i>	ER3702/08
9	Set vitres <i>Set cristales</i> <i>Windows set</i>	ER3702/09
10	Set rambardes <i>Set pasamanos</i> <i>Handrails set</i>	ER3702/10
11	Set d'accessoires frontales <i>Set accesorios frontales</i> <i>Front accessories set</i>	ER3702/11
12	Cabine <i>Cabina</i> <i>Cabin</i>	ER2751/14
13	Circuit imprimé et traverses <i>Circuito impreso y soportes</i> <i>Printed circuit and holders</i>	ER3702/13
14	Set éclairage inférieur <i>Set luz inferior</i> <i>Bottom lighting set</i>	ER3702/14
15	Moteur <i>Motor</i> <i>Motor</i>	ER2751/17
16	Vis et rondelles du moteur <i>Tornillos y arandelas motor</i> <i>Motor screws and washers set</i>	ER2751/18
17	Chassis <i>Bloque bastidor</i> <i>Main frame</i>	ER3702/17



Posición	Descripción	Referencia
18	Set de tampons Set topes Buffers set	ER3702/18
19	Set d'accessoires du traverse pour attelage Set accesorios topera Buffers holder accessories set	ER3702/19
20	Bogie complet DC Bogie completo DC DC complete bogie	ER3702/20
21	Bogie complet AC Bogie completo AC AC complete bogie	ER3702/21
22	Bogie complet pour ski AC Bogie completo AC (patin) AC complete bogie (Pick-up shoe)	ER3702/22
23	Attelage Enganche Coupling	ER058
24	Boîte attelage x2 Caja enganche x 2 Coupling box x 2	ER3702/24
25	Support de palier x 2 Tapa sinfín x 2 Worm gear cover x 2	ER3702/25
26	Set Paliers x 4 Set cojinete x 4 Bush set x 4	ER2751/28
27	Sans fin Sinfín Worm gear	ER2751/29
28	Set cardan x 2 Set cardan x 2 Cardan set x 2	ER2751/30
29	Set carter de bogie moteur Set caja de engranajes Gear box set	ER3702/29
30	Set boulon bogie Set Bulón bogie Bogie pin set	ER3702/30
31	Set flancs de bogies Set cobertura bogie Bogie cover set	ER3702/31
32	Pignon double Engranaje doble Double sprocket	ER2751/34
33	Set de pignons Set engranajes Gears set	ER2751/35
34	Set d'axes de pignons Set ejes de engranaje Axles gears set	ER2751/36
35	Set d'accessoires bogie x2 Set accesorios bogie x 2 Bogie accessories set x 2	ER3702/35
36	Set frotteur capteur de la courant Set toma de corriente ruedas Wheels current pick-up set	ER3702/36
37	Bandage d'adhérence Aros de adherencia Grip rings	ER2751/39
38	Roues avec pignon et bandage DC Ruedas engranaje y aro DC DC Gear wheels with ring	ER3702/38
39	Roues avec pignon et bandage AC Ruedas engranaje y aro AC AC Gear wheels with ring	ER3702/39
40	Roues avec pignon sans bandage DC Ruedas engranaje sin aro DC DC Gear wheels without ring	ER3702/40
41	Roues avec pignon sans bandage AC Ruedas engranaje sin aro AC AC Gear wheels without ring	ER3702/41
42	SKi AC Patin AC AC Pick-up shoe	ER6850
43	Vis de ski AC Tornillo patin AC Pick-up shoe screw	ER6851
44	Fond de bogie Base bogie Bogie base	ER3702/44
45	Fond de bogie pour ski AC Base bogie AC AC Bogie base	ER3702/45
	Sachet d'accessoires Bolsa de accesorios Accessories bag	ER3702/46

