


Posición	Description	Referencia
1		
2	Vis de la boîte de lumière Tornillo caja de luz	21002
3		
4		
5	Boîte de lumière Caja de luz	21005
6	Diffuseur supérieur Difusor superior	21006A
7		
8	Essuie - glace Limpiaparabrisas	21008B
9		
10		
11	Carrosserie Carcasa	21011K
12	Marche Peldaño	21012C
13	Set rambardes Set Pasamanos	21013
14	Diffuseurs Difusor	21014A
15	Vis du poids Tornillo peso	21015
16	Poid supérieur Peso superior	21016
17	Tampon Tope	21017G
18		
19	Set des cablots et d'attelage de vis Set de mangueras y husillo	21019G
20	Vitre cabine Cristal cabina	21020A
21	Vitre frontale droit Cristal frontal derecho	21021A
22	Vitre frontale gauche Cristal frontal izquierdo	21022A
23	Vitre latérale droit Cristal lateral derecho	21023A
24	Vitre latérale gauche Cristal lateral izquierdo	21024A
25		
26	Vis du circuit imprimé Tornillo circuito impreso	21026
27	Circuit imprimé Circuito impreso AC / DC	21027G
28	Lumière avec circuit imprimé (8 pins) AC / DC Luces con circuito impreso (8 pins) AC/DC	21028G
29	Lumière avec circuit imprimé (5 pins) AC / DC Luces con circuito impreso (5 pins) AC/DC	21029G
30	Intérieur avec des places Interior con asientos	21030G



Posición	Description	Referencia
31	Châssis Chasis	21031A
32	Poid inférieur Peso inferior	21032
33	Bogie motorisé DC Bogie motorizado DC	21033A
34	Bogie motorisé AC Bogie motorizado AC	21034A
35	Set des roves avec pignon et bandage DC Set ruedas con engranaje y aro DC	21035A
36	Set des roues avec pignon et bandage AC Set ruedas con engranaje y aro AC	21036A
37	Moteur avec 2 palier assemblés Motor con 2 sinfines ensamblados	21037
38	Support de palier grand Tapa sinfin grande	21038A
39	Support de palier petit Tapa sinfin pequeña	21039A
40	Vis du support de palier Tornillo tapa sinfin	21040
41	Boîtier réducteur pour le moteur Caja de engranajes para motor	21041A
42	Support de la boîte réducteur Sujeción caja de engranajes	21042A
43	Couvercle inférieur Tapa inferior caja de engranajes	21043A
44	Coussinet Almohadilla	21044
45	Bogie sans motoriser DC Bogie sin motorizar DC	21045A
46	Bogie sans motoriser AC Bogie sin motorizar AC	21046A
47	Roues sans pignon DC Set ruedas sin engranaje DC	21047A
48	Roues sans pignon AC Set ruedas sin engranaje AC	21048A
49	Part supérieur du bogie sans motoriser Parte superior bogie sin motorizar	21049A
50	Part inférieur du bogie sans motoriser Parte inferior bogie sin motorizar	21050A
51	Frotteur capteur de la courant Toma de corriente de ruedas	21051
52	Ski AC Patín AC	06850
53	Vis du ski AC Tornillo patin AC	06851
54	2 bandage Set 2 aros de adherencia	21054
55	Pignon simple Engranaje simple	21055
56	Pignon double Engranaje doble	21056
57	Axe du pignon Eje engranaje	21057
58	Set de suppléments décoratifs pour bogie motorisé Set suplementos decorativos para bogie motorizado	21058G
59	Set de suppléments décoratifs pour bogie sans motoriser Set suplementos decorativos para bogie no motorizado	21059G

