



Enlever la fiche normalisée pour monter le décodeur DCC  
Remove dummy plug to fit DCC decoder

Pour ouvrir la locomotive, écarter les parois de la caisse afin de libérer les clips de fixation puis tirez le châssis vers le bas pour dégager la caisse.  
Vous pouvez alors accéder à la carte électronique et à la prise NEM pour décodeur DCC 8 broches.

To open the loco please pull the body-shell outward to release the clips that hold the body on the chassis. Then the loco body can be lifted from the chassis and the PCB that includes the 8-pin digital decoder plug is accessible.

LISTE DE PIECES DE RECHANGE / LIST OF SPARES		
Référence Item No.	Description	HJ2021
1	Pantographes Pantograph	HJ2021/01
2	Toiture détaillée Roof + accessories	HJ2021/02
3	Caisse Body shell	HJ2021/03
4	Intérieur de cabine + conduits de lumière Cabin interior + light pipes	HJ2055/04
5	Carte de circuit imprimé éclairage Lights board	HJ2055/05
6	Sachet de détaillage face avant Front end assembly pack	HJ2021/06
7	Pack de tampons Buffer pack	HJ2021/07
8	Circuit imprimé principal Main PCB board	HJ2055/08
9	Cardans Universal shaft pack	HJ2055/09
10	Vis sans fin Worm gear	HJ2055/10
11	Moteur avec support Motor with motor support	HJ2055/11
12	Bogie moteur complet Motorized bogie	HJ2021/12
13	Carter de bogie moteur Gear box with out gear	HJ2055/13
14	Set d'engrenages et d'axe d'engrenage Gear set incl. gear axle	HJ2055/14
15	Prises de courant Current pick-ups	HJ2055/15
16	Flancs de bogie Bogie sides	HJ2021/16
17	Jeu de roues motrices Wheel sets	HJ2055/17
18	Bandages d'adhérence Grip rings	HJ2055/18
19	Mécanisme d'attelage à élongation + attelage à boucle Coupler mechanisms with couplers	HJ2021/19
20	Dessous de châssis Bottom cover	HJ2021/20
21	Sablères et marchepieds de cabine Sand boxes and ladders	HJ2021/21
22	Sachet d'accessoires d'origine Accessories bag	HJ2021/22
23	Couvercle du boîtier d'engrenages Gear box cover	HJ2055/23
24	Accessoires de toiture Roof accessories set	HJ2021/24
25	Jeu de rambarde Handrails set	HJ2021/25