



Remove dummy plug to fit dcc decoder

Zum Einbau des DCC-Decoders Dummstecker entfernen

Enlever la fiche dummy pour monter le décodeur dcc

Estrarre la finta spina per inserire il decoder dcc

## LIST OF SPARES / ERSATZTEILLISTE / LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LISTA RICAMBI

Item No. Art.-Nr. Référence N. di parte	Description Bezeichnung Référence Descrizione	Pack Pckg. Pack Confezione	HN2010
1	Buffer Pack Stromabnehmer-Satz Jue de Pantographes Set Pantografo	pack	HS1567
2	Main PCB board Hauptleiterplatte Carte Principale de Circuit Imprime Scheda Principale a circuiti Stampati	1	HS1568
3	Motor Motor Moteur Motore	1	HS1569
4	Universal Shaft Pack Universal-Wellensatz Pack axe universel Confezione albero universale	10	HS1570
5	worm Pinion / Shaft Assembly Schneckenantriebs / Wellen-Baugruppe Pignon a Vis sans Fin / Ensemble Axe Gruppo Pignone Soldale / Albero	pack	HS1571
6	Wheel set drive unit Radsatz für Antrieb Jeu de roues unité motrice Azionamento set ruote	pack	HS1572
7	Drive Unit Antrieb Unité d'entraînement Trasmissione	1	HS1573